

1- TRANSACTION DEBIT (Encaisser un paiement par carte bancaire)

DEBIT 27/04/04	EUR 08H48
-------------------	--------------

Saisir le montant et **valider**

INSERER CARTE EUR=	2,00
-----------------------	------

Insérer la carte client dans le lecteur puce

EUR= CODE ?	2,00
----------------	------

Demander au client de taper son code

Messages furtifs à l'écran « Code bon », « Paiement accepté ».

2- DUPLICATA (Editer le ticket de la dernière transaction)

DEBIT 27/04/04	EUR 08H48
-------------------	--------------

Appuyer sur la touche jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche jusqu'à « CB EMV
Duplicata » et **valider**

TRANSACTION (1) TELECOLLECTE (2)	
-------------------------------------	--

Pour avoir le duplicata de la dernière transaction taper 1
Pour avoir le duplicata de la dernière télécollecte taper 2

3- ANNULATION (Annuler un paiement effectué depuis la dernière télécollecte)

DEBIT 27/04/04	EUR 08H48
-------------------	--------------

Appuyer plusieurs fois sur la touche '00' jusqu'à obtenir le
message « Annulation » à l'écran.

ANNULATION 27/04/04	EUR 08H48
------------------------	--------------

Saisir le montant à annuler et **valider**

INSERER CARTE EUR=	2,00
-----------------------	------

Insérer la carte du client

EUR = Transaction =	2,00 001
------------------------	-------------

Valider si la transaction à l'écran est bien celle à annuler
Si non appuyer sur la touche rouge

ANNUL., PASSEZ LA CARTE COMMERCANT	
---------------------------------------	--

Passer la carte commerçant dans le lecteur piste

Impression des tickets

4- TRANSACTION CREDIT (Rembourser un paiement carte bancaire au client)

DEBIT 27/04/04	EUR 08H48
-------------------	--------------

Appuyer plusieurs fois sur la touche '00' jusqu'à obtenir le
message « Crédit » à l'écran.

CREDIT 27/04/04	EUR 08H48
--------------------	--------------

Saisir le montant à créditer et **valider**

INSERER CARTE EUR=	2,00
-----------------------	------

Insérer la carte du client

CREDIT, PASSEZ LA CARTE COMMERCANT	
---------------------------------------	--

Passer la carte commerçant dans le lecteur piste

Impression et édition des tickets

5- TOTAL DES TRANSACTIONS (Obtenir le montant total des cartes de la journée)

DEBIT 27/04/04	EUR 08H48
-------------------	--------------

Appuyer sur la touche jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche jusqu'à « CB EMV TOTAL A
TRANSM. » et **valider**

Impression du ticket

6- DETAIL DES TRANSACTIONS (Obtenir le montant détaillé des cartes de la journée)

DEBIT 27/04/04	EUR 08H48
-------------------	--------------

Appuyer sur la touche jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche jusqu'à « CB EMV JOURNAL »
et **valider**

DEBUT : NUMERO= 001	
------------------------	--

Valider

FIN : NUMERO= 006	
----------------------	--

Valider

Impression du ticket

7- TRANSMISSION (Effectuer une transmission des opérations au centre de traitement en cas
d'échec de télécollecte) *Nécessite que la ligne  soit disponible*

DEBIT 27/04/04	EUR 08H48
-------------------	--------------

Appuyer sur la touche jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche jusqu'à « CB EMV
TRANSMISSION » et **valider**

Messages furtifs à l'écran et impression du ticket.

8- TELEPARAMETRAGE (Disposer de la liste d'oppositions, des paramètres de l'appareil)

Nécessite que la ligne  soit disponible

DEBIT 27/04/04	EUR 08H48
-------------------	--------------

Appuyer sur la touche jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche jusqu'à « CB EMV
TELEPARAMETRAGE » et **valider**

Messages furtifs à l'écran et impression du ticket.

