

1- TRANSACTION DEBIT (Encaisser un paiement par carte bancaire)

DEBIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
INSERER CARTE EUR=	2,00
EUR= CODE ?	2,00

Saisir le montant et **valider**

Insérer la carte client dans le lecteur puce

Demander au client de taper son code

*Messages furtifs à l'écran « Code bon », « Paiement accepté ».***2- DUPLICATA** (Editer le ticket de la dernière transaction)

DEBIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
CB EMV ← INIT. COMMERCANT ← TOTAL A TRANSM. ← TRANSMISSION	☒ ↑ ↓
TRANSACTION (1) TELECOLLECTE (2)	

Appuyer sur la touche **▶** en face de **MENU**. Sélectionner l'application désirée avec la touche **▶**.Appuyer sur la touche **◀** en face de **↓**. Sélectionner « Duplicata » avec la touche **▶**.Pour avoir le duplicata de la dernière transaction taper 1
Pour avoir le duplicata de la dernière télécollecte taper 2**3- ANNULATION** (Annuler un paiement effectué depuis la dernière télécollecte)

DEBIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
ANNULATION 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
INSERER CARTE EUR=	2,00
EUR = Transaction =	2,00 001
ANNUL., PASSEZ LA CARTE COMMERCANT	

Appuyer plusieurs fois sur la touche '00' jusqu'à obtenir le message « Annulation » à l'écran

Saisir le montant à annuler et **valider**

Insérer la carte du client

Valider si la transaction à l'écran est bien celle à annuler
*Si non appuyer sur la touche rouge*Passer la carte commerçant dans le lecteur piste
*Impression des tickets***4- TRANSACTION CREDIT** (Rembourser un paiement carte bancaire au client)

DEBIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
CREDIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
INSERER CARTE EUR=	2,00
CREDIT, PASSEZ LA CARTE COMMERCANT	

Appuyer plusieurs fois sur la touche '00' jusqu'à obtenir le message « Crédit » à l'écran

Saisir le montant à créditer et **valider**

Insérer la carte du client

Passer la carte commerçant dans le lecteur piste
*Impression et édition des tickets***5- TOTAL DES TRANSACTIONS** (Obtenir le montant total des cartes de la journée)

DEBIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
CB EMV ← INIT. COMMERCANT ← TOTAL A TRANSM. ← TRANSMISSION	☒ ↑ ↓

Appuyer sur la touche **▶** en face de **MENU**. Sélectionner l'application désirée avec la touche **▶**.Sélectionner « Total à transm. » avec la touche **▶**.
*Impression du ticket***6- DETAIL DES TRANSACTIONS** (Obtenir le montant détaillé des cartes de la journée)

DEBIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
CB EMV ← INIT. COMMERCANT ← TOTAL A TRANSM. ← TRANSMISSION	☒ ↑ ↓
DEBUT : NUMERO=	001
FIN : NUMERO=	006

Appuyer sur la touche **▶** en face de **MENU**. Sélectionner l'application désirée avec la touche **▶**.Appuyer sur la touche **◀** en face de **↓**. Sélectionner « Journal » avec la touche **▶**.**Valider****Valider***Impression du ticket***7- TRANSMISSION** (Effectuer une transmission des opérations au centre de traitement en cas d'échec de télécollecte) *Nécessite que la ligne soit disponible*

DEBIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
CB EMV ← INIT. COMMERCANT ← TOTAL A TRANSM. ← TRANSMISSION	☒ ↑ ↓

Appuyer sur la touche **▶** en face de **MENU**. Sélectionner l'application désirée avec la touche **▶**.Sélectionner « Transmission » avec la touche **▶**.
*Messages furtifs à l'écran et impression du ticket.***8- TELEPARAMETRAGE** (Disposer de la liste d'oppositions, des paramètres de l'appareil)*Nécessite que la ligne soit disponible*

DEBIT 27/04/04 MENU	EUR 08H48 SYSTEME
CB EMV ← INIT. COMMERCANT ← TOTAL A TRANSM. ← TRANSMISSION	☒ ↑ ↓

Appuyer sur la touche **▶** en face de **MENU**. Sélectionner l'application désirée avec la touche **▶**.Appuyer sur la touche **▶** en face de **↑**. Sélectionner « Téléparamétrage » avec la touche **▶**.*Messages furtifs à l'écran et impression du ticket.*