

1- TRANSACTION DEBIT (Encaisser un paiement par carte bancaire)

DEBIT 27/04/04	EUR* 08H48
-------------------	---------------

Saisir le montant et **valider**

INSERER CARTE EUR=	2,00
-----------------------	------

Insérer la carte client dans le lecteur puce

EUR= CODE ?	2,00
----------------	------

Demander au client de taper son code

*Messages furtifs à l'écran « Code bon », « Paiement accepté ».***2- DUPLICATA** (Editer le ticket de la dernière transaction)

DEBIT 27/04/04	EUR* 08H48
-------------------	---------------

Appuyer sur la touche  jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche  jusqu'à « CB EMV
Duplicata » et **valider**

TRANSACTION (1) TELECOLLECTE (2)	
-------------------------------------	--

Pour avoir le duplicata de la dernière transaction taper 1
Pour avoir le duplicata de la dernière télécollecte taper 2**3- ANNULATION** (Annuler un paiement effectué depuis la dernière télécollecte)

DEBIT 27/04/04	EUR* 08H48
-------------------	---------------

Appuyer plusieurs fois sur la touche '00' jusqu'à obtenir le
message « Annulation » à l'écran.

ANNULATION 27/04/04	EUR* 08H48
------------------------	---------------

Saisir le montant à annuler et **valider**

INSERER CARTE EUR=	2,00
-----------------------	------

Insérer la carte du client

EUR = Transaction =	2,00 001
------------------------	-------------

Valider si la transaction à l'écran est bien celle à annuler
Si non appuyer sur la touche rouge

ANNUL., PASSEZ LA CARTE COMMERCANT	
---------------------------------------	--

Passer la carte commerçant dans le lecteur piste

*Impression des tickets***4- TRANSACTION CREDIT** (Rembourser un paiement carte bancaire au client)

DEBIT 27/04/04	EUR* 08H48
-------------------	---------------

Appuyer plusieurs fois sur la touche '00' jusqu'à obtenir le
message « Crédit » à l'écran.

CREDIT 27/04/04	EUR* 08H48
--------------------	---------------

Saisir le montant à créditer et **valider**

INSERER CARTE EUR=	2,00
-----------------------	------

Insérer la carte du client

CREDIT, PASSEZ LA CARTE COMMERCANT	
---------------------------------------	--

Passer la carte commerçant dans le lecteur piste

*Impression et édition des tickets***5- TOTAL DES TRANSACTIONS** (Obtenir le montant total des cartes de la journée)

DEBIT 27/04/04	EUR* 08H48
-------------------	---------------

Appuyer sur la touche  jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche  jusqu'à « CB EMV TOTAL A
TRANSM. » et **valider***Impression du ticket***6- DETAIL DES TRANSACTIONS** (Obtenir le montant détaillé des cartes de la journée)

DEBIT 27/04/04	EUR* 08H48
-------------------	---------------

Appuyer sur la touche  jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche  jusqu'à « CB EMV JOURNAL »
et **valider**

DEBUT : NUMERO= 001	
------------------------	--

Valider

FIN : NUMERO= 006	
----------------------	--

Valider*Impression du ticket***7- TRANSMISSION** (Effectuer une transmission des opérations au centre de traitement en cas
d'échec de télécollecte) *Nécessite que la ligne  soit disponible*

DEBIT 27/04/04	EUR* 08H48
-------------------	---------------

Appuyer sur la touche  jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche  jusqu'à « CB EMV
TRANSMISSION » et **valider***Messages furtifs à l'écran et impression du ticket.***8- TELEPARAMETRAGE** (Disposer de la liste d'oppositions, des paramètres de l'appareil)*Nécessite que la ligne  soit disponible*

DEBIT 27/04/04	EUR* 08H48
-------------------	---------------

Appuyer sur la touche  jusqu'à la fonction désirée :
CB BO' ou CB EMV

CB EMV INIT. COMMERCANT	
----------------------------	--

Appuyer sur la touche  jusqu'à « CB EMV
TELEPARAMETRAGE » et **valider***Messages furtifs à l'écran et impression du ticket.*